

電気使用申込書の記入方法

(特定小売供給約款, 低圧電気標準約款・低圧電気供給実施要綱, 選択約款)

制定 平成27年11月
改正 令和 2年 4月
改正 令和 4年 4月

東北電力株式会社

目次

電気使用申込書の種類について	1	電気使用申込以外の申込み	
		「需給開始予定日変更申込」	20
電気使用申込書の組合せパターンについて	2	「竣工調査申込」	21
電気使用申込み		「計器取替工事完了連絡」	22
「従量電灯B」の申込み (特定小売供給約款)	3	「臨時使用期間更新申込」	23
「公衆街路灯A」の申込み (特定小売供給約款)	5	「臨時廃止予約申込」	24
「よりそう+ナイトメニュー」の申込み (低圧電気標準約款・低圧電気供給実施要綱)	7	「臨時全撤工事完了連絡」	25
「定額電灯」の申込み (特定小売供給約款)	11		
「低圧電力」の申込み (特定小売供給約款)	13		
「臨時電灯」の申込み (特定小売供給約款)	15		
「臨時電力」の申込み (特定小売供給約款)	17		
集合住宅の申込み(新設) (特定小売供給約款, 低圧電気標準約款・低圧電気供給実施要綱共通)	19		

最終ページ：25

記入にあたってのお願い

- 黒ボールペンではっきりとご記入願います。
- ゴム印をご使用になる場合は、「黒インキ」をご使用願います。
- 申込書周辺の余白部分は、弊社機械処理のエラーの原因となることから記入しないよう願います。

※選択約款は容量変更のみの受付となります。

電気使用申込書の種類について

電気使用申込みにあたっては、下表のとおり契約種別等に応じて数種類の申込書を組合せご記入ください。

弊社へのFAX送信の際は、一申込み（一組合せ）単位に送信願います。

申込書番号	申込書名称	用途
1010	電気使用申込書【1/4】	低圧の全契約種別の申込みにご使用いただけます。 1ご使用場所につき2契約種別までご記入いただけます。（3契約種別以上となる場合は、2枚ご記入ください。）
1020	電気使用申込書（集合住宅用）【1/4】	集合住宅の申込みにご使用ください。 共用分について3契約種別、各戸分について2契約種別までご記入いただけます。（各戸分の契約種別の組合せが3パターン以上となる場合は、2枚ご記入ください。）
1030	電気使用申込書（従量電灯B専用）【1/2】	従量電灯B契約単独の申込みにご使用ください。
4020	付近図・使用区域図（従量電灯B専用）【2/2】	
1040	電気使用申込書（公衆街路灯A専用）【1/2】	公衆街路灯A契約単独の申込みにご使用ください。
4030	付近図・使用区域図（公衆街路灯A専用）【2/2】	
1900	電気使用申込以外【1/2】	需給開始予定日変更申込み、竣工調査申込み、計器取替工事完了連絡、臨時使用期間更新・廃止申込み、臨時全撤工事完了連絡、その他ご用件がある際にご使用ください。
1901	電気使用申込以外（補足）【2/2】	上記申込みに際し、補足したい事項がある場合にご使用ください。
2010	負荷設備①【2/4】	申込契約種別に応じて選択のうえご使用ください。 (次ページ「電気使用申込書の組合わせパターンについて」をご参照ください) 負荷設備記入欄が不足する場合は、複数枚作成してください。
2020	負荷設備②【2/4】	
2030	負荷設備③【2/4】	
2040	負荷設備④【2/4】	
2050	負荷設備⑤【2/4】	
2060	負荷設備⑥【2/4】	
2070	負荷設備⑦【2/4】	
2080	負荷設備⑧【2/4】	
3010	単線結線図【3/4】	単線結線図をご記入ください。 集合住宅申込みの場合は、共用分、各戸分を別々にご記入ください。
4010	付近図・使用区域図【4/4】	付近図・使用区域図、資材受取方法等をご記入ください。

電気使用申込書の組合せパターンについて

契約種別等	申込書番号																		
	1010	1020	1030	4020	1040	4030	1900	1901	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	3010	4010	
定額電灯・公衆街路灯A	●									●							●	●	
従量電灯A・B・C 公衆街路灯B よりそう+シーズン&タイム よりそう+サマーセーブ よりそう+ファミリーバリュー よりそうCスノー&ホーム よりそうB季節別電灯 よりそうB総合高稼働 ピークシフト季節別時間帯別電灯 季節別高負荷率電灯	●								●								●	●	
従量電灯B（単独）			●	●															
臨時電灯A・B・C	●														●		●	●	
公衆街路灯A（単独）					●	●													
よりそう+ナイト8・10・12・S ナイト&ホリデー 時間帯別電灯A・B・S	●												●				●	●	
低圧電力 よりそうB季節別電力 低圧季節別時間帯別電力	●									●							●	●	
臨時電力	●															●	●	●	
よりそうCパワーナイト 深夜電力A・B・C	●													●			●	●	
よりそうCスノーA・AⅡ・B・BⅡ 融雪用電力A・AⅡ・B・BⅡ 農事用電力A・B	●										●						●	●	
よりそうB総合高稼働 低圧高稼働契約	●								●		●						●	●	
集合住宅		●							▲	▲	▲	▲	▲	▲			●	●	
電気使用申込以外							●	■											

- : 必ず作成ください。
- ▲: 申込契約種別に応じて選択のうえ作成ください。
- : 必要に応じて作成ください。

「従量電灯B」(1枚目)

主に一般のご家庭で電気を使用するお客さま向けのメニューです。
 契約電流は、お使いになる電気機器の容量や使い方にあわせて、10A、15A、20A、30A、40A、50A、60Aの中からお選びいただけます。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込書(従量電灯B専用)【1/2】

1030

FAX送信時は、1申込につき1送信としてくださるようお願いいたします。

修正または取消申込みの場合は、
ヘチェックし、受付番号をご記入ください。

① 修正 取消 受付番号

③ 供給事業所	④ 事前協議番号	② 会社名	申込コード	住所	電話
⑤ 契約名義 (フリガナ)		⑥ 使用場所	⑦ 電話	⑧ FAX	⑧ 携帯
⑨ お客さま連絡先 (フリガナ)		⑩ 使用開始希望日	⑪ 申込種別	⑫ 新契約種別	
⑬ 新契約電流		⑭ 現契約電流		⑮ 新供給方式・電圧	
⑯ 業種		⑰ 主開閉器		⑱ 漏電遮断器容量	
⑲ 引込開閉器容量		⑳ IHクッキングヒーター		㉑ 再エネ発電設備の系統連系	

⑳ ○電気料金お支払い方法 新設申込みの場合、お客さまが希望されるお支払い方法の番号を丸囲みのうえ、各々の下欄をご記入ください。

① 現在の自動振替口座からの継続	② 現在のクレジットカードからの継続	③ 自動振替口座の新規申込	④ クレジットカードの新規申込	⑤ 払込票(コンビニエンスストア・郵便局への申込)	⑥ 請求書(金融機関への振込)
------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------------	-----------------

※①・②の場合、手続きが完了するまでは払込票によるお支払いになります。

⑦ お客さまコードによる支払い (Pay-Easy対応)

※①・②の場合は現在の契約、③・④の場合は手続書類、払込票の送付先、⑤・⑥の場合は送付先をご記入ください。

氏名 (フリガナ) _____ 住所 _____

⑳ ①・②の場合のみご記入ください。

【通信欄】 ご連絡事項等がございましたらご記入ください。

<東北電力からのお知らせ>
 ① 東北電力ネットワーク株式会社はお客様の電気工事が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいたご契約内容については、原則として事前にお知らせいたします。
 ② 太陽光発電設備を新設し、東北電力ネットワーク株式会社電力系統への連系および余剰電力の売電を希望される場合は、別途申込書および関係書類を東北電力ネットワーク株式会社「再生可能エネルギー受給センター」へご提出ください。
 (個人情報について)
 ③ 記入いただきましたお客様の個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業の適切な遂行のために必要範囲で利用いたします。
 個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(https://www.tokoku-epco.co.jp/)でも確認いただけますので、そちらもあわせてご覧ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	修正・取消	修正・取消の場合は必須	当初申込みされた内容に対して修正項目がある場合は「修正」にチェックし「通信欄」に修正項目を明記のうえ申込書類一式を送付してください。 申込みを取り消す場合は「取消」にチェックし「通信欄」に取消理由を明記のうえ申込書1枚目のみ送付してください。 ※アンペア変更等、新設以外の申込みであっても初回送信時はチェック欄に記入いただく必要はありません。 ※「修正」「取消」の申込みの際、東北電力ネットワーク株式会社より受付番号をお知らせしている場合は隣欄に記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。 社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	事前協議番号	○	事業所で事前協議を行い、協議番号をお知らせしている場合は記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を15文字以内で記入して下さい。フリガナも記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	電話	○	電気使用場所の電話番号を記入してください。
⑧	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込みが「新設」以外で「電気ご使用量のお知らせ」等により確認できる場合に記入してください。
⑨	お客さま連絡先	○	電気使用場所以外にお客さまの連絡先がある場合は、氏名・電話・住所を漏れなく記入してください。
⑩	使用開始希望日	◎	使用開始希望年月日を記入してください。 ※東北電力ネットワーク株式会社 契約センター申込み受付期限の2営業日前までにお申し込みください。
⑪	申込種別	◎	申込みの種別を○で囲んでください。
⑫	現契約種別	種変の場合は必須	現在の契約種別を記入してください。
⑬	新契約電流	◎	新規の契約電流を記入してください。
⑭	現契約電流	A変の場合は必須	現在の契約電流を記入してください。
⑮	新供給方式・電圧	◎	新規の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑯	現供給方式・電圧	A変・種変の場合は必須	現在の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑰	業種	◎	業種を○で囲んでください。
⑱	主開閉器	◎	電力SB・お客さま主開閉器どちらかを○で囲み容量を記入してください。
⑲	漏電遮断器容量	○	漏電遮断器の容量を記入してください。
⑳	引込開閉器容量	○	引込開閉器の容量を記入してください。
㉑	IHクッキングヒーター	○	IHクッキングヒーターの有無を○で囲んでください。
㉒	再エネ発電設備の系統連系	○	再エネ発電設備の系統連系の契約がある場合、または新規申請の場合、該当する発電設備を○で囲んでください。 再エネ発電設備の系統連系の契約がない場合、「無」を○で囲んでください。
㉓	電気料金お支払い方法	新設の場合は必須	お客さまが希望されるお支払い方法の番号を○で囲んでください。 左欄で選択されたお支払い方法により、お支払い先に関する詳細内容を記入してください。
㉔	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

「従量電灯B」(2枚目)

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○付近図・使用区域図(従量電灯B専用)[2/2]

4020

契約名		申込 工事会社
-----	--	------------

① 付近図

② 使用区域図

※引込線、計器類の取付点がわかるようにご記入ください。

③ 受点 建物・小柱(お客さま柱)・その他	④ 電力計器BOX 取付・取替要(<input type="checkbox"/> ページ <input type="checkbox"/> グレー)	⑤ 二世帯住宅 <input type="checkbox"/> 二世帯住宅の機会にチェックしてください	⑥ 引込線 <input type="checkbox"/> 引込線	⑦ 指定引込線委託工事会社名 指定引込線委託工事会社名
⑧ 引込線以下(工事) 引込線以下工事(メーター)	⑨ 指定引込線委託工事会社名 指定引込線委託工事会社名	⑩ トランス柱(線路名・番号) トランス柱(線路名・番号)	⑪ 引込柱(線路名・番号) 引込柱(線路名・番号)	⑫ 引込線情報 引込線情報

⑬ 位置変更設備内訳

⑭ 単線結線図(従量電灯B専用)

⑮ NTT柱情報記入欄 "引込線工事を行う場合"はチェックしてください。

⑯ 資材宅配受取方法

⑰ 受取方法

No.	項目	記入区分	記入内容
①	付近図	○	付近図を記入してください。
②	使用区域図	◎	引込線が空中分岐の場合は「引込柱から分岐点」「分岐点から取付点」それぞれの長さを記入してください。電気使用場所が国道や河川に隣接する場合は、国道名や河川名を記入してください。
③	受点	◎	受点を○で囲んでください。
④	電力計器BOX	◎	計器BOXの色を○で囲んでください。計器BOXが不要な場合は「不要」を○で囲んでください。
⑤	二世帯住宅	◎	二世帯住宅の場合は必須 二世帯住宅の場合はチェックしてください。
⑥	受点完成予定日	◎	東北電力ネットワーク株式会社での工事がある場合は必須 受点完成予定年月日を記入してください。受点が既設で改修工事等が発生しない場合は「受点工事無」、すでに完成している場合は「完成済」を○で囲んでください。
⑦	申込工事区分(外線工事見込)	◎	外線工事要否の見込みを現場の状況から分かる範囲で記入してください。 ※外線工事見込が建柱・変圧器新設・空中分岐以外で引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「外線その他」にチェックしてください。
⑧	引込線以下(B票)工事情報	◎	・引込線以下工事を申込工事会社が自社で施工する(B票の付託先が申込工事会社様)の場合は「自社工事する」にチェックしてください。(東北電力ネットワーク株式会社と引込線工事委託契約を締結している場合のみ自社での施工が可能となります。) ・引込線以下工事を申込工事会社が指定する引込線委託工事会社が施工する(B票の付託先が指定工事会社様)の場合は「自社工事しない(他社指定)」にチェックしてください。 ・引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「全て電力」にチェックしてください。 ・引込線以下工事が無い場合は「お客さま設備工事のみ(引込線以下工事なし)」にチェックしてください。
⑨	指定引込線委託工事会社名	◎	引込線以下(B票)工事情報で自社工事しない(他社指定)の場合は必須 引込線以下工事を依頼する引込線委託工事会社名と工事会社コードを記入してください。
⑩	トランス柱(線路名・番号)	◎	申込工事区分が「低圧引込線以下工事」の場合は必須 トランス柱の線路名と電柱番号を記入してください。
⑪	引込柱(線路名・番号)	◎	引込柱の線路名と電柱番号を記入してください。建柱が必要な場合は記入不要です。
⑫	引込線情報	◎	引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 引込線の工事内容を記入してください。
⑬	位置変更設備内訳	◎	位置変更の場合は必須 位置変更する東北電力ネットワーク株式会社設備の数量を記入してください。
⑭	単線結線図	◎	単線結線図を記入してください。申込が位置変更の場合の記入は任意となります。
⑮	NTT柱情報記入欄	◎	引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 申込工事会社様または他社指定工事会社様により引込線工事を行う場合は必ずチェックしてください。引込柱がNTT柱の場合はマーキング等もチェックしてください。
⑯	資材受取(到着)希望日	◎	資材受取希望日を記入してください。 宅配・止置(ヤマト運輸宅配事業所での受取)の場合は土日祝日の受取も可能です。 ※資材の到着までには当社受付日より3日程度(土・祝日を除く)要します。(12時以降に受信した申込は翌営業日受付となります。)
⑰	受取方法	◎	庫出資材の受取方法を選択します。 申込工事会社様・電気使用場所・引込工事会社様以外へ宅配を希望される場合は「その他」を選択のうえ「名義」「電話番号」「住所」を記入してください。 電気使用場所が60Hz地域の場合は計器類等の東北電力ネットワーク株式会社資材については、当該地域を管轄する事業所窓口での受取りとなります。(資材宅配サービスはご利用いただけません。) ※全て東北電力ネットワーク株式会社での工事またはお客さまの設備工事のみの場合は庫出不要にチェックしてください。

「公衆街路灯A」(1枚目)

主に道路、橋、公園などの街路灯を使用するお客さま向けのメニューです。
使用する街路灯の総容量が1kVA未満のお客さまが対象となります。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込書(公衆街路灯A専用) [1/2]

1040

FAX送信時は、1申込につき1送信としてくださるようお願いいたします。

修正または取消申込みの場合は、
□へチェックし、受付番号をご記入ください。

修正 取消 受付番号

東北電力株式会社 御中
東北電力株式会社 御中
東北電力株式会社 御中

1 会社名

2 申込コード

3 契約名義 (フリガナ)

4 事前協議番号

5 使用場所

6 電話番号

7 担当者

8 お客さま連絡先 (フリガナ)

9 使用開始希望日 年 月 日

10 申込種別 新設・容変・その他 ()

11 現契約種別

12 新供給方式・電圧

13 現供給方式・電圧

14 使用用途 公衆街路灯・その他 (内容を記入してください)

15 取付場所 電力柱・NTT柱・お客さま柱・建物・その他 ()

機器名	容量(WVA)	管数	台数
高力低力			
高力低力			
高力低力			
高力低力			
高力低力			
高力低力			

取付灯数、台数は、灯具1台または安定器1台ごとにご記入ください。(下図参照)

(例) 20W(器)1灯×1台
20W(器)1灯×1台
20W(器)2灯×1台

【取付後の管理】
貴社配電柱に取付後の公衆街路灯の維持・修繕(断芯取替を含む。)の工事は、すべて貴社配電工事指定会社に依頼し実施いたします。

16 電料金お支払い方法 新設申込みの場合、お客さまが希望されるお支払い方法の番号を丸囲みのうえ、各々の下欄をご記入ください。

1 現在の自動振替口座からの継続

2 現在のクレジットカードからの継続

3 自動振替口座の新規申込

4 クレジットカードの新規申込

5 払込票(コンビニエンスストア・郵便局への振込)

6 請求書(金融機関への振込)

7 お客さまコードによる支払い(コードを記入)

※②・④の場合、手続きが完了するまでの間は払込票によるお支払いになります。

※①・②の場合は現在の契約、③・④の場合は手続書類、払込票の送付先、⑤・⑥・⑦の場合は送付先をご記入ください。

17 契約負荷設備内訳

18 電料金お支払い方法

19 通信欄

No.	項目	記入区分	記入内容
①	修正・取消	修正・取消の場合は必須	当初申込みされた内容に対して修正項目がある場合は「修正」にチェックし「通信欄」に修正項目を明記のうえ申込書類一式を送付してください。 申込みを取り消す場合は「取消」にチェックし「通信欄」に取消理由を明記のうえ申込書1枚目のみ送付してください。 ※容量変更等、新設以外の申込みであっても初回送信時はチェック欄に記入いただく必要はありません。 ※「修正」「取消」の申込みの際、東北電力ネットワーク株式会社より受付番号をお知らせしている場合は隣欄に記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。 社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	事前協議番号	○	事業所で事前協議を行い、協議番号をお知らせしている場合は記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を15文字以内で記入して下さい。フリガナも記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込みが「新設」以外で確認できる場合に記入してください。
⑧	お客さま連絡先	○	お客さまの連絡先を、氏名・電話・住所漏れなく記入してください。
⑨	使用開始希望日	◎	使用開始希望年月日を記入してください。 ※東北電力ネットワーク株式会社 契約センター申込み受付期限の2営業日前までにお申し込みください。
⑩	申込種別	◎	申込みの種別を○で囲んでください。
⑪	現契約種別	種変の場合は必須	現在の契約種別を○で囲んでください。
⑫	新供給方式・電圧	◎	新規の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑬	現供給方式・電圧	容変・種変の場合は必須	現在の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑭	使用用途	◎	使用用途を○で囲んでください。
⑮	取付場所	◎	機器の取付場所を○で囲んでください。
⑯	承認番号	NTT柱取付の場合記入	添架承諾書の承認番号を記入してください。
⑰	契約負荷設備内訳	◎	【機器名】取付される機器名を記入してください。 【高力・低力】けい光灯、水銀灯は、高力率、低力率の区分を○で囲んでください。 【容量】灯具の容量を記入してください。 【管数】1灯具に取付けられる管数(灯数)を記入してください。 【台数】公衆街路灯の台数を記入してください。 ※取付される灯具の仕様書を「4030」様式に続けて送信してください。
⑱	電料金お支払い方法	新設の場合は必須	お客さまが希望されるお支払い方法の番号を○で囲んでください。 左欄で選択されたお支払い方法により、お支払い先に関する詳細内容を記入してください。
⑲	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

※取付される灯具の仕様書などの添付資料は「4030」様式に続けて送信してください。

「公衆街路灯A」(2枚目)

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

4030

○付近図・使用区域図(公衆街路灯A専用) [2/2]

契約書 申込
会社名 工事会社

1 付近図 2 使用区域図 [凡例] WH:計器 ●:電力柱 ○:お客さま柱 ◎:NTT柱

3 受点 建物・小柱(お客さま柱)・その他

4 受点完成予定日 年 月 日 受点工事無 完成済 ※受点完成予定日または受点の状況をお知らせください ※受点完成予定日が変更となった場合はご連絡ください

5 申込工事区分(外線工事見込) 低圧引込線以下工事(外線不要) 建柱 変圧器新設 空中分岐 外線その他(引込柱・電柱)

6 引込線以下(日票)工事情報

7 指定引込線委託工事会社名

8 電柱情報

9 引込柱 線路名

10 引込線情報

11 単線結線図

12 負荷設備配置詳細図

13 NTT柱情報記入欄

○単線結線図・負荷設備配置詳細図(公衆街路灯A専用)

単線結線図

負荷設備配置詳細図

NTT柱情報記入欄 ※「引込線工事を行う場合」はチェックしてください

<引込柱の種類>

電力柱から引込み(地中引込含む)

NTT柱(本柱) から引込み NTT柱(本柱) から引込み 電力柱から引込み

①NTT柱(本柱) を経由 ②NTT単独柱(共用金物) を経由 ③NTT単独柱(共用金物) を経由

【マーキング等】

①NTT柱(本柱)

マーキング無し オレンジ 赤 黄 青

②NTT単独柱

マーキング無し オレンジ 赤 黄 青

No.	項目	記入区分	記入内容
①	付近図	○	付近図を記入してください。
②	使用区域図	◎	引込線が空中分岐の場合は「引込柱から分岐点」、「分岐点から取付点」それぞれの長さを記入してください。使用場所が国道や河川に隣接する場合は、国道名や河川名を記入してください。
③	受点	◎	受点を○で囲んでください。
④	受点完成予定日		東北電力ネットワーク株式会社での工事が伴う場合は必須 受点完成予定年月日を記入してください。受点が既設で改修工事等が発生しない場合は「受点工事無」、すでに完成している場合は「完成済」を○で囲んでください。
⑤	申込工事区分(外線工事見込)	◎	外線工事要否の見込みを現場の状況から分かる範囲で記入してください。 ※外線工事見込が建柱・変圧器新設・空中分岐以外で引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「外線その他」にチェックしてください。
⑥	引込線以下(日票)工事情報	◎	・引込線以下工事を申込工事会社様が自社で施工する(日票の付託先が申込工事会社様の場合は「自社工事する」にチェックしてください。(東北電力ネットワーク株式会社と引込線工事委託契約を締結している場合のみ自社での施工が可能となります。) ・引込線以下工事を申込工事会社様が指定する引込線委託工事会社様が施工する(日票の付託先が指定工事会社様の場合は「自社工事しない」にチェックしてください。 ・引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「全て電力」にチェックしてください。 ・引込線以下工事がない場合は「お客さま設備工事のみ(引込線以下工事なし)」にチェックしてください。
⑦	指定引込線委託工事会社名		引込線以下(日票)工事情報で自社工事しない(他社指定)の場合は必須 引込線以下工事を依頼する引込線委託工事会社名と工事会社コードを記入してください。
⑧	トランス柱(線路名・番号)		申込工事区分が「低圧引込線以下工事」の場合は必須 トランス柱の線路名と電柱番号を記入してください。
⑨	引込柱(線路名・番号)	◎	引込柱の線路名と電柱番号を記入してください。建柱の場合は記入不要です。
⑩	引込線情報		引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 引込線の工事内容を記入してください。
⑪	単線結線図	◎	単線結線図を記入してください。
⑫	負荷設備配置詳細図	○	負荷設備配置詳細図を記入してください。
⑬	NTT管理対象柱判定		引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 申込工事会社様または他社指定工事会社様により引込線工事を行なう場合は必ずチェックしてください。引込柱がNTT柱の場合はマーキング等もチェックしてください。

「よりそう+ナイトメニュー」(2枚目)

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

2050

○負荷設備⑤(時間帯別電灯A・B・S・よりそう+ナイト8・ナイト10・ナイト12・ナイトS・ナイト&ホリデー)[2/4]

契約名	約 務	申 込 工 事 会 社																																																																						
① 一般負荷閉閉器	電力SB (A) ・ お客さま主閉閉器 (容量: A, 型式: ② 主閉閉器 容量: A, 型式:)																																																																							
③ 主たる業種	事務所・商店・旅館/飲食店・娯楽施設・理容/クリーニング・公共事業・住宅・その他 (内容をご記入ください)																																																																							
	一般回路数 ④ 専用回路数 ⑤ 予備回路数 ⑥																																																																							
⑦ 上記以外の業種	事務所・商店・旅館/飲食店・娯楽施設・理容/クリーニング・公共事業・住宅・その他 (内容をご記入ください)																																																																							
	一般回路数 専用回路数 予備回路数																																																																							
⑧ 対時帯別	・深夜負荷設備回路なし ⑧ 漏電遮断器容量 ⑩ IHクッキングヒーター 有 ・ 無 ⑨ 引込開閉器容量 ⑪ 再エネ発電設備の系統連系 無 ・ 太陽光 ・ 風力 ・ その他																																																																							
⑫ タイムコントローラー	有 (型式:) ・ 無 機器単位に付いている場合は、蓄熱機器型式欄の余白にタイムコントローラーの型式もご記入ください。																																																																							
⑬ 一般契約負荷設備内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>区分</th> <th>電圧</th> <th>容量</th> <th>台数</th> <th>季節別使用区分</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IHクッキングヒーター</td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V (200V)</td> <td>2800</td> <td>W・VA 1</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力・入力 高力・低力</td> <td>100V・200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機器名	区分	電圧	容量	台数	季節別使用区分	備考	IHクッキングヒーター	出力・入力 高力・低力	100V (200V)	2800	W・VA 1	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季			出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季		
機器名	区分	電圧	容量	台数	季節別使用区分	備考																																																																		
IHクッキングヒーター	出力・入力 高力・低力	100V (200V)	2800	W・VA 1	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
	出力・入力 高力・低力	100V・200V		W・VA	通年・夏季・冬季																																																																			
⑭ 蓄熱機器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>メーカー</th> <th>型式</th> <th>容量</th> <th>台数</th> <th>制御区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給湯・暖房</td> <td>パナソニック</td> <td>DH150000</td> <td>2000</td> <td>W VA 1</td> <td>通電制御型・8時間型・5時間型</td> </tr> <tr> <td>給湯・暖房</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>W VA</td> <td>通電制御型・8時間型・5時間型</td> </tr> <tr> <td>給湯・暖房</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>W VA</td> <td>通電制御型・8時間型・5時間型</td> </tr> <tr> <td>給湯・暖房</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>W VA</td> <td>通電制御型・8時間型・5時間型</td> </tr> </tbody> </table>	用途	メーカー	型式	容量	台数	制御区分	給湯・暖房	パナソニック	DH150000	2000	W VA 1	通電制御型・8時間型・5時間型	給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型	給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型	給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型																																									
用途	メーカー	型式	容量	台数	制御区分																																																																			
給湯・暖房	パナソニック	DH150000	2000	W VA 1	通電制御型・8時間型・5時間型																																																																			
給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型																																																																			
給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型																																																																			
給湯・暖房				W VA	通電制御型・8時間型・5時間型																																																																			
⑮ 電制御型夜間蓄熱式電気床暖房の場合、型式欄に「制御機器」の型式と容量欄には床暖房の総容量をご記入ください。																																																																								

【通信欄】上記内容の補足事項がございましたらご記入ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	一般負荷閉閉器	◎	・夜間蓄熱式機器以外の機器の使用を東北電力ネットワーク株式会社の電流制限器により制限する場合は「電力SB」を○で囲み、その容量を記入してください。 ・夜間蓄熱式機器以外の機器の使用をお客さまの開閉器で制限する場合は、「お客さま主閉閉器」を○で囲み、開閉器の容量と型式を記入してください。
②	主閉閉器	○	全ての負荷設備を一括して制限する場合に記入してください。 ※東北電力ネットワーク株式会社の電流制限器により一括して制限する場合は「型式」欄に「電力SB」と記入してください。
③	主たる業種	◎	業種を○で囲んでください。
④	一般回路数	○	専用・予備回路を除いた回路数を記入してください。
⑤	専用回路数	○	1機器の専用として使用する回路、単相200V回路、または漏電火災警報器・自動火災報知設備・誘導灯・非常灯・ネオン・ベル・インターホンの専用回路数を記入してください。
⑥	予備回路数	○	未入線、または未結線の回路数を記入してください。
⑦	時間帯別計量方式	◎	計量方式を○で囲んでください。 「2計量」の場合は隣欄の「深夜負荷側供給方式」の該当方式を○で囲んでください。
⑧	漏電遮断器容量	○	漏電遮断器の容量を記入してください。
⑨	引込開閉器容量	○	引込開閉器の容量を記入してください。
⑩	IHクッキングヒーター	○	IHクッキングヒーターの有無を○で囲んでください。
⑪	再エネ発電設備の系統連系	○	再エネ発電設備の系統連系の契約がある場合、または新規申請中の場合、該当する発電設備を○で囲んでください。 再エネ発電設備の系統連系の契約がない場合、「無」を○で囲んでください。
⑫	タイムコントローラー		タイムコントローラー取付の場合記入 夜間蓄熱機器にタイムコントローラーを取付けする場合に、型式を記入してください。
⑬	一般契約負荷設備内訳	◎	【機器名】設置される機器名を記入してください。 【出力・入力】【高力・低力】【100V・200V】設置される機器により、該当箇所を○で囲んでください。 【容量】設置される機器の容量(数値)を記入のうえ、容量の単位を○で囲んでください。 【台数】設置される機器の台数を記入してください。 【季節別使用区分】設置される機器を使用する季節区分を○で囲んでください。
⑭	蓄熱機器		蓄熱機器の設置がある場合 必須 蓄熱機器とは、主として夜間時間に通電する機能を有し、その通電時間中蓄熱のために使用される機器をいいます。 ※蓄熱機能がない床暖は一般契約負荷設備内訳に記入してください。
⑮	通信欄	○	負荷設備に関する補足事項などがございましたら記入してください。

※夜間蓄熱式機器を設置される場合は機器の仕様書を「4010」様式に続けて送信してください。

「よりそう+ナイトメニュー」(3枚目)

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

No.	項目	記入区分	記入内容
①	単線結線図	◎	単線結線図を記入してください。申込みが位置変更の場合の記入は任意となります。集合住宅申込の場合は共用分、各戸分等「申込内容」ごとに単線結線図を記入してください。(3010申込書が複数枚になってもかまいません。)
②	NTT管理対象柱判定	◎	引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 申込工事会社様または他社指定工事会社様により引込線工事を行なう場合は必ずチェックしてください。引込柱がNTT柱の場合はマーキング等もチェックしてください。
③	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

3010

○単線結線図[3/4]

契約 約 義		申 込 工 事 会 社			
①	<p>主開閉器契約の場合の記載例</p>	<p>実量契約の場合の記載例</p>			
②	<p>NTT柱情報記入欄 ※「引込線工事を行う場合」はチェックしてください。</p> <p>＜引込柱の種類＞ <input type="checkbox"/> 電力柱から引込み(地中引込含む)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①NTT柱(本柱)から引込み <input type="checkbox"/> ①NTT柱(本柱)から②NTT単独柱(共架金物)を経由 <input type="checkbox"/> 電力柱から②NTT単独柱(共架金物)を経由</p> <p> <input type="checkbox"/> 記入 <input type="checkbox"/> 記入 <input type="checkbox"/> 記入 <input type="checkbox"/> 記入</p> <p>【マーキング等】</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>①NTT柱(本柱)</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青 </td> <td style="width: 50%;"> <p>②NTT単独柱</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青 </td> </tr> </table>			<p>①NTT柱(本柱)</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青	<p>②NTT単独柱</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青
<p>①NTT柱(本柱)</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青	<p>②NTT単独柱</p> <input type="checkbox"/> マーキング無し <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青				
③	<p>【通信欄】 上記内容やお申込に関する補足事項がございましたらご記入ください。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>				

※ 公衆街路灯Bの場合は、負荷設備配置詳細図をご記入ください。

「よりそう+ナイトメニュー」(4枚目)

(記入区分= ◎:必須 ○:任意)

○付近図・使用区域図[4/4]

4010

契約名		申込工事会社	
① 付近図		② 使用区域図 [凡例] WH:計器 ○:電柱 ●:お客さま柱 ◎:NTT柱	
*引込線、計器類の取付点がわかるようにご記入ください。			
③ 受点	建物・小柱(お客さま柱)・その他	④ 電力計器BOX	取付・取替要 (<input type="checkbox"/> ページュ <input type="checkbox"/> グレー) <input type="checkbox"/> 不要
⑥ 受点完成予定日	年 月 日	受点工事無	完成済
⑦ 申込工事区分(外線工事見込)	<input type="checkbox"/> 低圧引込線以下工事(外線不要) <input type="checkbox"/> 建柱 <input type="checkbox"/> 変圧器新設 <input type="checkbox"/> 空中分岐 <input type="checkbox"/> 外線その他(指図引込線以外)		
⑧ 引込線以下(B票)工事情報	<input type="checkbox"/> 自社工事する <input type="checkbox"/> ①引込線 <input type="checkbox"/> ②計器以下 左記工事を行うには引込線工事請願書が必要です。		
	<input type="checkbox"/> 自社工事しない(他社指定) <input type="checkbox"/> ①引込線 <input type="checkbox"/> ②計器以下		
<input type="checkbox"/> 全て電力 <input type="checkbox"/> お客さま設備工事のみ(引込線以下工事なし)		⑨ 指定引込線委託工事会社名	
⑩ 引込線以下(B票)工事情報		⑪ 指定引込線委託工事会社名	
工事情報 <input type="checkbox"/> 建設工事のみ <input type="checkbox"/> 張替工事 <input type="checkbox"/> 引込線工事なし		⑫ 引込線情報	
⑬ 位置変更設備内訳	設備種別	引込線	電力計器BOX
数量 数量 数量 数量			
常置 非常置			
○資材宅配受取方法			
⑭ 資材受取(到着)希望日 年 月 日			
<input type="checkbox"/> 宅配 宅配先 <input type="checkbox"/> 申込工事会社 <input type="checkbox"/> 使用場所 <input type="checkbox"/> その他 下記へ宅配先の名義および住所をご記入ください。			
<input type="checkbox"/> 止置 希望宅配時間 指定なし 午前中・14時~16時・16時~18時・18時~20時・19時~21時			
<input type="checkbox"/> 60Hz地域事業所庫出 下記へ宅配事業所の名称および住所をご記入ください。			
<input type="checkbox"/> 庫出不要 上越電力センター・糸魚川電力センター			
名義・宅配事業所名称 電話			

No.	項目	記入区分	記入内容
①	付近図	○	付近図を記入してください。
②	使用区域図	◎	引込線が空中分岐の場合は「引込柱から分岐点」、「分岐点から取付点」それぞれの長さを記入してください。使用場所が国道や河川に隣接する場合は、国道名や河川名を記入してください。
③	受点	◎	受点を○で囲んでください。
④	電力計器BOX	◎	計器BOXの色を○で囲んでください。計器BOXが不要な場合は「不要」を○で囲んでください。
⑤	二世帯住宅		二世帯住宅の場合は必須 二世帯住宅の場合はチェックしてください。
⑥	受点完成予定日		東北電力ネットワーク株式会社 受点完成予定年月日を記入してください。受点が既設で改修工事等が発生しない場合は「受点工事無」、すでに完成している場合は「完成済」を○で囲んでください。
⑦	申込工事区分(外線工事見込)	◎	外線工事要否の見込みを現場の状況から分かる範囲で記入してください。※外線工事見込が建柱・変圧器新設・空中分岐以外で引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「外線その他」にチェックしてください。
⑧	引込線以下(B票)工事情報	◎	・引込線以下工事を申込工事会社様が自社で施工する(B票の付託先が申込工事会社様の場合は「自社工事する」にチェックしてください。(東北電力ネットワーク株式会社と引込線工事委託契約を締結している場合のみ自社での施工が可能となります。) ・引込線以下工事を申込工事会社様が指定する引込線委託工事会社様が施工する(B票の付託先が指定工事会社様の場合は「自社工事しない」にチェックしてください。) ・引込線以下工事を東北電力ネットワーク株式会社へ依頼する場合は「全て電力」にチェックしてください。 ・引込線以下工事がない場合は「お客さま設備工事のみ(引込線以下工事なし)」にチェックしてください。
⑨	指定引込線委託工事会社名		引込線以下(B票)工事情報で「自社工事しない(他社指定)」の場合は必須 引込線以下工事を依頼する引込線委託工事会社名と工事会社コードを記入してください。
⑩	トランス柱(線路名・番号)		申込工事区分が「低圧引込線以下工事」の場合は必須 トランス柱の線路名と電柱番号を記入してください。
⑪	引込柱(線路名・番号)	◎	引込柱の線路名と電柱番号を記入してください。建柱が必要な場合は記入不要です。
⑫	引込線情報		引込線工事を自社または他社指定で施工する場合は必須 引込線の工事内容を記入してください。
⑬	位置変更設備内訳		位置変更の場合は必須 位置変更する東北電力ネットワーク株式会社設備の数量を記入してください。
⑭	資材受取(到着)希望日		資材の庫出がある場合は必須 資材受取希望日を記入してください。宅配・止置(ヤマト運輸宅配事業所での受取)の場合は土日祝日の受取も可能です。※資材の到着までには当社受付日より3日程度(土日・祝日を除く)要します。(12時以降に受信した申込みは翌営業日受付分となります。)
⑮	受取方法	◎	庫出資材の受取方法を選択します。申込工事会社様・電気使用場所・引込工事会社様以外へ宅配を希望される場合は「その他」を選択のうえ「名義」「電話番号」「住所」を記入してください。電気使用場所が60Hz地域の場合は計器類等の東北電力ネットワーク株式会社資材については、当該地域を管轄する事業所窓口での受取りとなります。(資材宅配サービスはご利用いただけません。) ※全て東北電力ネットワーク株式会社での工事またはお客さまの設備工事のみの場合は庫出不要にチェックしてください。

「定額電灯」(2枚目)

1010様式、2020様式の他に3010「単線結線図[3/4]」、4010「付近図・使用区域図[4/4]」が必要となります。よりそう+ナイトメニューの記入例を参考にしてください。

(記入区分= ◎:必須 ○:任意)

2020

○負荷設備②(定額電灯・公衆街路灯A)[2/4]

契約名		申込	工事会社				
定額電灯 契約詳細	① 使用用途	集合住宅の共用分			その他		
		廊下灯	便所灯	井戸ポンプ	浄化槽ポンプ	その他	電話BOX
公衆 街路灯A 契約詳細	② 取付場所	お客さま柱・建物・その他 (③ 再エネ発電設備の系統連系 無・太陽光・風力・その他)					
	使用用途	公衆街路灯・その他 ()					
	取付場所	電力柱・NTT柱・お客さま柱・建物・その他 ()					
	[NTT柱取付の場合] 承認番号をご記入ください。→ ()						
公衆街路灯Aの場合は、設置する灯具・安定器の仕様書をあわせて送信してください。							
契約負荷設備内訳	④						
	機器名	区分	電圧	容量	管数	台数	備考
	パワー コンディショナー	高力・低力	100V・200V	0.5	W・VA	1	型式 KP-○○○○
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
		高力・低力	100V・200V		W・VA		
⑤ [通信欄] 上記内容の補足事項がございましたらご記入ください。							

[取付後の管理]
貴社配電柱に取付後の公衆街路灯の維持・補修(断志取替を含む。)の工事は、すべて貴社配電工事指定会社に依頼し実施いたします。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	使用用途	◎	使用用途を○で囲んでください。
②	取付場所	◎	機器の取付場所を○で囲んでください。
③	再エネ発電設備の系統連系	○	再エネ発電設備の系統連系の契約がある場合、または新規申請中の場合、該当する発電設備を○で囲んでください。 再エネ発電設備の系統連系の契約がない場合、「無」を○で囲んでください。
④	契約負荷設備内訳	◎	【機器名】設置される機器名を記入してください。 【高力・低力】【100V・200V】設置される機器により、該当箇所を○で囲んでください。 【容量】設置される機器の容量(数値)を記入のうえ、容量の単位を○で囲んでください。(再エネ発電設備のパワコン等を使用するための申込みの場合は、パワコン等の夜間消費電力や待機時消費電力の値を記入してください。) 【台数】設置される機器の台数を記入してください。 ※設置される機器の仕様書を「4010」様式に続けて送信してください。
⑤	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

※設置される機器の仕様書などの添付資料は「4010」様式に続けて送信してください。

「低圧電力」(1枚目)

主に工場のモーター、商店の大型冷蔵庫、事務所の空調などの動力機器を使用するお客さま向けのメニューです。
契約電力が50kW未満のお客さまが対象となります。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込書【1/4】

1010

FAX送信時は、1申込につき1送信としてくださるようお願いいたします。

修正または取消申込みの場合は、
□ヘチェックし、受付番号をご記入ください。

東北電力株式会社 御中
東社の印紙の貼付(特設小売契約約款・通約約款・低圧電力契約約款・低圧電力契約約款)および「重要事項説明書」を添付の上、以下のとおり申込みください。

① 修正 取消 受付番号

③ 供給事業所 ④ 事前協議番号 ② 会社名

⑤ 契約名義 申込工事会社

⑥ 使用場所

⑦ 電話

⑧ 回数 営業所 市町村 町字 街区 住居 枝 副

⑨ お客さま連絡先 住所

⑩ 使用開始希望日 年 月 日 ⑪ 申込種別 新設・A変・容変・種変・横種変・位置変 (400形式内容をご記入ください)

⑫ 新契約種別

特定小売供給	低圧電気供給実施要綱	選択約款(注2)
従量電灯 A B C 夜間電力 A B 昼間電力 A B	よりそう+(注1) よりそうB(注1) よりそうC	時間帯別電灯 A B S 時間帯別電灯 A B S 時間帯別電灯 A B S
季節別電灯 ナイトB シーズン&タイム ナイト10 ※ナイト&ホリデー 総合高稼働 ナイト12 サマーセーブ 季節別電灯 ナイトS ※7ファミリー/ユース	スノー-A パワーナイト スノー-A II スノー-B スノー-B II	深夜電力 融雪用電力

⑬ 現 ()

⑭ 新 100V・A・1相 供給方式 ⑮ 100V・A・1相 電圧 ⑯ 100V・A・1相 電圧

⑰ 現 100V・A・1相 電圧

⑱ 新 100V・A・1相 供給方式 ⑲ 100V・A・1相 電圧

⑳ 現 100V・A・1相 電圧

㉑ 〇電気料金お支払い方法 新設申込みの場合、お客さまが希望されるお支払い方法の番号を丸囲みのうえ、各々の下欄をご記入ください。

㉒ 現在の自動振替口座からの継続 ㉓ 現在のクレジットカードからの継続 ㉔ 自動振替口座の新規申込 ㉕ クレジットカードの新規申込 ㉖ 払込票(コンビニエンスストア・郵便局への振込) ㉗ 請求書(金融機関への振込)

㉘ お客さまコードによる支払い(※ヘでも記入可)

㉙ 氏名 (フリガナ) 電話

㉚ 住所 使用場所と同じ お客さま連絡先と同じ その他(右欄へご記入ください)

㉛ 回数 営業所 市町村 町字 街区 住居 枝 副

㉜ ①・②の場合のみご記入ください。

㉝ 【通信欄】 ご連絡事項等がございましたらご記入ください。

㉞ 〇電気使用申込書【1/4】

No.	項目	記入区分	記入内容
①	修正・取消	修正・取消の場合は必須	当初申込みされた内容に対して修正項目がある場合は「修正」にチェックし「通信欄」に修正項目を明記のうえ申込書類一式を送付してください。 申込みを取り消す場合は「取消」にチェックし「通信欄」に取消理由を明記のうえ申込書1枚のみ送付してください。 ※容量変更等、新設以外の申込みであっても初回送信時はチェック欄に記入いただく必要はありません。 ※「修正」「取消」の申込みの際、東北電力ネットワーク株式会社より受付番号をお知らせしている場合は隣欄に記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。 社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	事前協議番号	○	事業所で事前協議を行い、協議番号をお知らせしている場合は記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を15文字以内で記入して下さい。フリガナも記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	電話	◎	電気使用場所の電話番号を記入してください。
⑧	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込みが「新設」以外で「電気ご使用量のお知らせ」等により確認できる場合に記入してください。
⑨	お客さま連絡先	○	電気使用場所以外にお客さまの連絡先がある場合は、氏名・電話・住所を漏れなく記入してください。
⑩	使用開始希望日	◎	使用開始希望年月日を記入してください。 ※東北電力ネットワーク株式会社 契約センター申込み受付期限の2営業日前までにお申し込みください。
⑪	申込種別	◎	申込みの種別を○で囲んでください。
⑫	新契約種別	◎	低圧電力を○で囲んでください。
⑬	現契約種別	種変の場合は必須	現在の契約種別を○で囲んでください。
⑭	新契約電力	○	新規の契約電力を記入してください。
⑮	現契約電力	○	現在の契約電力を記入してください。
⑯	新供給方式・電圧	◎	新規の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑰	現供給方式・電圧	容変・種変の場合は必須	現在の供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑱	電気料金お支払い方法	新設の場合は必須	お客さまが希望されるお支払い方法の番号を○で囲んでください。 左欄で選択されたお支払い方法により、お支払い先に関する詳細内容を記入してください。
⑲	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

「低圧電力」(2枚目)

1010様式、2030様式の他に3010「単線結線図[3/4]」、4010「付近図・使用区域図[4/4]」が必要となります。よりそう+ナイトメニューの記入例を参考にしてください。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

2030

○負荷設備③(低圧電力・低圧季節別時間帯別電力・低圧高稼働契約(電力)・よりそうB総合高稼働(電力)・よりそうB季時別電力[2/4])

契約名	契約内容	申込	工事会社																																																																																																																											
① 主開閉器	有(容量:) A、型式:)・無																																																																																																																													
② 業種	製造業 食品 金属 木製品 繊維 商業 飲食店 旅館 クリーニング 理容 医療 教育研究 サレシス その他 事務所 家庭 消費 農業 その他																																																																																																																													
③ 漏電遮断器容量	A	④ 引込開閉器容量	A																																																																																																																											
⑤ IHクッキングヒーター	有・無	⑥ 蓄熱機器	有・無																																																																																																																											
⑦ 再生エネルギー設備の系統連系	無・太陽光・風力・その他	⑧ 再生エネルギー設備の系統連系	無・太陽光・風力・その他																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名</th> <th rowspan="2">出力 入力</th> <th rowspan="2">季節別使用区分</th> <th rowspan="2">相</th> <th rowspan="2">電圧</th> <th rowspan="2">容量</th> <th colspan="2">コンデンサ※</th> <th rowspan="2">力率(%)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>容量(μF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エアコン 圧縮機</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>3000</td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td></td> <td rowspan="3">2セット</td> </tr> <tr> <td>室内ファン</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>80</td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td>冷房時 9.5% 暖房時 9.6%</td> </tr> <tr> <td>室外ファン</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>120</td> <td>W・VA</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>精米機</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>2200</td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td>50</td> <td rowspan="2">差替</td> </tr> <tr> <td>乾燥機</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>ポンプ</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>5500</td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td>100</td> <td rowspan="3">切替</td> </tr> <tr> <td>ポンプ</td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td>5500</td> <td>W・VA</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出力 入力</td> <td>通年・夏季・冬季</td> <td>単・三</td> <td>100V 200V</td> <td></td> <td>W・VA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				機器名	出力 入力	季節別使用区分	相	電圧	容量	コンデンサ※		力率(%)	備考	台数	容量(μF)	エアコン 圧縮機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	3000	W・VA	1		2セット	室内ファン	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	80	W・VA	1	冷房時 9.5% 暖房時 9.6%	室外ファン	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	120	W・VA	2		精米機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	2200	W・VA	1	50	差替	乾燥機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA	1	40	ポンプ	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	5500	W・VA	1	100	切替	ポンプ	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	5500	W・VA	1	100		出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA				出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA				出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA				出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA				出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA		
機器名	出力 入力	季節別使用区分	相							電圧	容量			コンデンサ※		力率(%)	備考																																																																																																													
				台数	容量(μF)																																																																																																																									
エアコン 圧縮機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	3000	W・VA	1		2セット																																																																																																																					
室内ファン	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	80	W・VA	1	冷房時 9.5% 暖房時 9.6%																																																																																																																						
室外ファン	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	120	W・VA	2																																																																																																																							
精米機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	2200	W・VA	1	50	差替																																																																																																																					
乾燥機	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA	1	40																																																																																																																						
ポンプ	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	5500	W・VA	1	100	切替																																																																																																																					
ポンプ	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V	5500	W・VA	1	100																																																																																																																						
	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA																																																																																																																								
	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA																																																																																																																								
	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA																																																																																																																								
	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA																																																																																																																								
	出力 入力	通年・夏季・冬季	単・三	100V 200V		W・VA																																																																																																																								
⑨ 通信欄	上記内容の補足事項がございましたらご記入ください。																																																																																																																													

※コンデンサ内蔵型機器の場合は、力率をご記入のうえ、カタログ等もあわせて送信してください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	主開閉器	◎	主開閉器による契約を希望される場合は「有」を○で囲み、定格電流・型式を記入してください。
②	業種	◎	業種を○で囲んでください。
③	漏電遮断器容量	○	漏電遮断器の容量を記入してください。
④	引込開閉器容量	○	引込開閉器の容量を記入してください。
⑤	IHクッキングヒーター	○	IHクッキングヒーターの有無を○で囲んでください。
⑥	再生エネルギー設備の系統連系	○	再生エネルギー設備の系統連系の契約がある場合、または新規申請中の場合、該当する発電設備を○で囲んでください。再生エネルギー設備の系統連系の契約がない場合、「無」を○で囲んでください。
⑦	蓄熱機器	○	蓄熱機器の有無を○で囲んでください。
⑧	契約負荷設備内訳	◎	<p>【機器名】設置される機器名を記入してください。</p> <p>【出力・入力】【単・三】【100V・200V】設置される機器により、該当箇所を○で囲んでください。</p> <p>【容量】設置される機器の容量(数値)を記入のうえ、容量の単位を○で囲んでください。溶接機の場合は、銘板等記載の最大定格一次入力(kVA)を記入してください。(再生エネルギー設備のパソコン等を使用するための申込みの場合は、パソコン等の夜間消費電力や待機時消費電力の値を記入してください。)</p> <p>【台数】設置される機器の台数を記入してください。</p> <p>【季節別使用区分】設置される機器を使用する季節区分を○で囲んでください。</p> <p>【コンデンサ】取付したコンデンサ容量と台数を記入してください。</p> <p>【力率】コンデンサ内蔵の場合は力率を記入し仕様書をあわせて送信してください。内蔵型のエアコンは、暖房時・冷房時ごとの力率を記入してください。</p> <p>【備考】契約負荷設備について、既設分、増設分を明記してください。セット機器の場合はセットを構成する各々の機器をカッコ等で囲んだうえでセット数を記入してください。切替、差替使用の場合は「切替」「差替」と明記してください。</p> <p>※設置される機器の仕様書を「4010」様式に続けて送信してください。</p>
⑨	通信欄	○	負荷設備に関する補足事項などがございましたら記入してください。

※設置される機器の仕様書などの添付資料は「4010」様式に続けて送信してください。

「臨時電灯」(2枚目)

1010様式、2070様式の他に3010「単線結線図[3/4]」、4010「付近図・使用区域図[4/4]」が必要となります。よりそうナイトメニューの記入例を参考にしてください。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

2070

○負荷設備⑦(臨時電灯A・B・C)[2/4]

契約名		申込	工事会社					
① 使用用途	建築工事・土木工事・その他(※その他を選択された場合は、使用用途の内容をご記入ください。)							
② 主開閉器	電力SB(容量: A) ・ お客さま主開閉器(容量: A, 型式:)							
③ 契約使用期間	使用開始希望日 から 年 月 日まで							
④ 契約負荷設備内訳	機器名	※機器により選択してください。	電圧	容量	台数	入力換算後	合計容量	備考
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
		出力・入力 高力・低力	100V・200V	W VA				W VA
	⑤	【通信欄】 上記内容の補足事項がございましたらご記入ください。						

No.	項目	記入区分	記入内容
①	使用用途	◎	使用用途を○で囲んでください。
②	主開閉器	◎	臨時電灯BまたはCの場合は必須 ・臨時電灯Bの場合で、東北電力ネットワーク株式会社の電流制限器または電流を制限する計量器による契約を希望される場合は「電力SB」を○で囲んでください。お客さまの開閉器により制限する場合は「お客さま主開閉器」を○で囲み、容量と型式を記入してください。 ・臨時電灯Cの場合で、主開閉器による契約を希望する場合は「お客さま主開閉器」を○で囲み、容量と型式を記入してください。
③	契約使用期間	◎	実際に電気を使用する期間を記入してください。
④	契約負荷設備内訳	◎	臨時電灯AまたはCの場合は必須 【機器名】設置される機器名を記入してください。 【高力・低力】【出力・入力】【100V・200V】設置される機器により、該当箇所を○で囲んでください。 【容量】設置される機器の容量(数値)を記入のうえ、容量の単位を○で囲んでください。 【台数】設置される機器の台数を記入してください。
⑤	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

「臨時電力」(2枚目)

1010様式、2030様式の他に3010「単線結線図[3/4]」、4010「付近図・使用区域図[4/4]」が必要となります。よりそう+ナイトメニューの記入例を参考にしてください。

(記入区分= ◎:必須 ○:任意)

○ 負荷設備④(臨時電力 定額制・従量制) [2/4]

2080

契約名		申込	工事会社						
① 使用用途	建築工事・土木工事・その他 (※その他を選択された場合は、使用用途の内容をご記入ください。)								
② 主開閉器	(容量: A, 型式:)								
③ 約使用期間	使用開始希望日 から 年 月 日まで								
④ 契約負荷設備内訳	機器			コンデンサ①		力率(%)		備考	
	機器名	相	電圧	容量	台数	容量(μF)	台数		
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					
	出力 入力	単・三	100V 200V	W・VA					

「低圧電力」の記入例を参考に記入してください。

※コンデンサ内蔵型機器の場合は、力率をご記入のうえ、カタログ等もあわせて送信してください。

⑤ 通信欄 上記内容の補足事項がございましたらご記入ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	使用用途	◎	使用用途を○で囲んでください。
②	主開閉器	◎	主開閉器による契約を希望する場合は、定格電流・型式を記入してください。
③	契約使用期間	◎	実際に電気を使用する期間を記入してください。
④	契約負荷設備内訳	◎	<p>【機器名】設置される機器名を記入してください。</p> <p>【出力・入力】【単・三】【100V・200V】設置される機器により、該当箇所を○で囲んでください。</p> <p>【容量】設置される機器の容量(数値)を記入のうえ、容量の単位を○で囲んでください。溶接機の場合は、銘板等記載の最大定格一次入力(kVA)を記入してください。</p> <p>【台数】設置される機器の台数を記入してください。</p> <p>【コンデンサ】取付したコンデンサ容量と台数を記入してください。</p> <p>【力率】コンデンサ内蔵の場合は力率を記入し仕様書をあわせて送信してください。内蔵型のアコンは、暖房時・冷房時ごとの力率を記入してください。</p> <p>【備考】契約負荷設備について、既設分、増設分を明記してください。セット機器の場合はセットを構成する各々の機器をカッコ等で囲んだうえでセット数を記入してください。切替、差替使用の場合は「切替」「差替」と明記してください。</p> <p>※設置される機器の仕様書を「4010」様式に続けて送信してください。</p>
⑤	通信欄	○	申込みに関する弊社への連絡事項等を記入してください。

※設置される機器の仕様書などの添付資料は「4010」様式に続けて送信してください。

「集合住宅」(1枚目)

アパートやマンションなどの集合住宅を新設される場合に記入してください。
1020様式の他に「負荷設備【2/4】」(申込される契約種別により2010様式~2060様式より選択してください)、3010「単線結線図【3/4】」、4010「付近近図・使用区域図【4/4】」が必要となります。よりそう+ナイトメニューの記入例を参考にしてください。
集合住宅で申込種別が新設以外の場合、1枚目は1010様式または1030様式をご使用ください。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込書(集合住宅専用)【1/4】

1020

同一契約種別で契約容量や負荷設備が異なる場合は、それぞれに負荷設備申込書が必要になります。

修正または取消申込の場合は、ヘチェックし、受付番号をご記入ください。

東北電力株式会社 御中
東北電力株式会社 御中
東北電力株式会社 御中

① 修正 取消 受付番号

③ 供給事業所 (フリガナ)

⑤ 契約名義

⑥ 使用場所

⑦ 建物名称

⑧ 契約口数 共用 各戸 部屋数

⑨ 管理種別 大家 管理人 不動産会社

⑩ 検針情報 計器取付 各戸・集合 オートロック 有・無 凍結防止器 有・無

⑪ お客さま連絡先 氏名 (フリガナ) 住所

⑫ 使用開始希望日 年 月 日 申込種別 **新設**

⑬ 共用 契約種別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

⑭ 契約決定区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

⑮ 契約決定区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

⑯ 契約決定区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

○電気料金お支払い方法 新設申込みの場合、お客さまが希望されるお支払い方法の番号を丸囲みのうえ、各々の下欄をご記入ください。

① 自動振替口座からの継続 ② 現在のクレジットカードからの継続 ③ 自動振替口座からの新規申込 ④ クレジットカードからの新規申込 ⑤ 払込票(ご振込先へのお送り) ⑥ 請求書(金庫欄への振込)

⑦ お客さまコードによる支払(コードを記入)

※①・②の場合、手続きが完了するまでの間は払込票によるお支払いになります。

※①・②の場合は現在の契約、③・④の場合は手続書類、払込票の送付先、⑤・⑥・⑦の場合は送付先をご記入ください。

氏名 (フリガナ) 電話

住所 使用場所と同じ お客さま連絡先と同じ その他(右欄へご記入ください)

お客さま番号 ①・②の場合のみご記入ください。 回数 営業所 市町村 町字 街区 住居 枝 別

No.	項目	記入区分	記入内容
①	修正・取消	修正・取消の場合は必須	当初申込された内容に対して修正項目がある場合は「修正」にチェックし「通信欄」に修正項目を明記のうえ申込書類一式を送付してください。 申込を取り消す場合は「取消」にチェックし「通信欄」に取消理由を明記のうえ申込書1枚目のみ送付してください。 ※「修正」「取消」の申込の際、東北電力ネットワーク株式会社より受付番号をお知らせしている場合は隣欄に記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。 社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	事前協議番号	○	事業所で事前協議を行い、協議番号をお知らせしている場合は記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を15文字以内で記入して下さい。フリガナも記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	建物名称	◎	建物の建物名称(漢字)を15文字以内で記入してください。
⑧	契約口数	○	契約口数を記入してください。
⑨	管理者情報	◎	建物の大家、管理人(管理会社)、不動産会社のお名前と電話番号を記入してください。
⑩	検針情報	◎	建物への計器の取付方法、オートロック・凍結防止器の有無を○で囲んでください。 ※凍結防止器は配管巻き付けタイプ、給湯器内蔵タイプ等種類があります。電気を使用する凍結防止器が取付けである場合は「有」を○で囲んでください。
⑪	お客さま連絡先	○	電気使用場所以外にお客さまの連絡先がある場合は、氏名・電話・住所を漏れなく記入してください。
⑫	使用開始希望日	◎	使用開始希望年月日を記入してください。 ※東北電力ネットワーク株式会社 契約センター申込み受付期限の2営業日前までにお申し込みください。
⑬	契約種別	◎	契約種別を○で囲んでください。
⑭	契約決定区分	◎	よりそう+ナイトメニューよりそう+シーズン&タイムよりそう+サマーセーブよりそう+スノー&ゲームよりそうB総合高稼働よりそうB季節別電灯よりそうB季節別電力 上記契約種別の場合は必須 契約決定方法を○で囲んでください。 ナイト&ホリデーのみSBまたは、主閉閉器を選択してください。
⑮	供給方式・電圧	◎	供給方式・電圧を○で囲んでください。
⑯	契約容量・電力	○	契約電流・容量・電力を記入してください。
⑰	申込内容1.2	◎	部屋番号、および各戸の契約内容を記入してください。
⑱	電気料金お支払い方法	◎	お客さまが希望されるお支払い方法の番号を○で囲んでください。 左欄で選択されたお支払い方法により、お支払い先に関する詳細内容を記入してください。

需給開始予定日変更申込

当初の需給開始予定日を変更される場合に記入してください。
 要外線工事などの理由で需給開始予定日がまだ決定しない場合は、需給開始予定日決定後か電気使用申込「使用開始希望日」の変更にて申込みください。
 ※需給開始予定日を延期する場合は当初の需給開始予定日の2日前(土日・祝日を除く)までに申込みください。
 ※需給開始予定日を早める場合で特に外線工事が伴う申込みについてはできるだけ早期にご連絡願います。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込以外[1/2]

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合成・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
「公衆街路灯に限り」複数契約を同内容でお申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式をご使用ください。

3 供給事業所	必ずご記入ください	4 受付番号	必ずご記入ください	1 申込番号		
5 契約名義		2 会社名		申込工事会社		
6 使用場所		コード		電話		
7 住所		担当者		携帯		
1 需給開始予定日変更申込				8	合成・集合住宅申込みを一括変更する場合はチェック。	
9 変更前	年	月	日	11 変更理由	いずれかを○で→ 記入してください。工事都合・建築都合・内線都合・その他()	
10 変更後	年	月	日		記載のない場合は「その他」とさせていただきます。	
その他連絡事項						
2 竣工調査申込						
※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工事了連絡」もあわせてご記入ください。						
調査希望日		年	月	日	調査書類提出方法	
調査希望時間帯		無・AM・PM	特にご希望のある場合のみ選択してください。			
調査立会い		無・工事会社・お客さま・その他()				
その他連絡事項						
3 計器取替工事了連絡						
計器取替日				電力50Vの単相工事/電圧もこの欄を記入ください。計器取替日/電圧も電力50Vの単相日を記入してください。		
計器①		計器番号	桁数	指示数(順)		
計器②		計器番号	桁数	指示数(逆)		
計器③		計器番号	桁数	指示数(逆)		
計器④		計器番号	桁数	指示数(逆)		
「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。 「依頼番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。取外計器がスマートメーターの場合は、計器番号を10桁でご記入ください。						
4 臨時使用期間更新申込						
現在の使用期間満了日				更新理由		
更新後使用期間満了日				いずれかを○で→ 記入してください。工事遅れ・建築遅れ・その他()		
				記載のない場合は「その他」とさせていただきます。		
5 臨時廃止予約申込						
現在の使用期間満了日				撤去後は別途下記の「臨時全撤工事完了連絡」にてすみやかにご連絡ください。		
廃止予定日						
その他連絡事項						
6 臨時全撤工事完了連絡						
合成申込み分は契約ごとに各々ご記入し、2通作成してください。						
全撤工事完了日		年	月	日	取外計器計元(計器番号)	
施工点検日		年	月	日	計器番号	
施工状態確認		良	計器番号			
工事会社名		指示数(順)				指示数(逆)
施工管理者		指示数(順)				指示数(逆)
施工者(班名)		指示数(順)				指示数(逆)
「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。 「依頼番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。						

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえあわせて送信してください。

＜東北電力からのお知らせ＞
 東北電力ネットワーク株式会社はお客さまの電気工事情報に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいた契約内容については、原則として建築物内に配付しお知らせいたします。
 (個人情報について)
 ご記入いただいたお客さまの個人情報は、電気事業をはじめと当社定款記載の事業の適切な進行のために必要な範囲で利用いたします。個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(<https://www.tohoku-epco.co.jp/>)でも確認いただくことができますので、あらかじめご了承ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をごちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須) また、公衆街路灯に限り、複数契約を同内容で申込みされる場合は、該当の受付番号を全て「1901 ○電気使用申込以外(補足)【2/2】」へ記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込みが「新設」以外で「電気ご使用量のお知らせ」等により確認できる場合に記入してください。
⑧	合成・集合		一括変更する場合は必須 同一の使用場所において同時申込みされた他の契約を一括変更する場合はチェックしてください。
⑨	変更前	○	変更前の需給開始予定日を記入してください。
⑩	変更後	◎	変更後の需給開始予定日を記入してください。
⑪	変更理由	○	該当する理由を○で囲んでください。「その他」を○囲みされた場合は()内に内容を記入してください。

竣工調査申込

工事完了後に弊社に竣工調査を依頼する場合に記入してください。
 ※竣工調査希望日の2日前(土・祝日を除く)の16時までに申込みください。
 ※竣工調査実施日は弊社営業日とさせていただきます、これによりがたい場合は別途協議させていただきます。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込以外【1/2】

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合衆・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
【公衆街路灯に限り】複数契約を同内容でお申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式をご使用ください。

③ 供給事業所	必ずご記入ください	④ 受付番号	必ずご記入ください	① 申込番号	
⑤ 契約名義	② 会社名		申込工事会社	会社名	
⑥ 使用場所	コード		電話	担当者	
⑦	回数	営業所	市町村	町字	街区
	住居	枝	副	携帯	
1 需給開始予定日変更申込 <input type="checkbox"/> ←合成・集合住宅申込みを一括変更する場合はチェック。					
○で囲んでください。		変更月	日	変更理由	いずれかを○で囲んでください。工事都合・建機都合・内線都合・その他()
② 竣工調査申込 <input type="checkbox"/> ←合成・集合住宅申込みを一括調査する場合はチェック。					
※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工事完了連絡」もあわせてご記入ください。					
⑨ 工事費等お支払い確認	支払済	未払い	⑩ 入金予定日	年	月
⑪ 調査希望日	年	月	日	⑭ 調査書類提出方法	
⑫ 調査希望時間帯	無・AM・PM	特に指定のある場合の選択してください。		事業所窓口・事業所郵送・現地計器BOX内 現地分電盤内・現地手渡し・現地その他 その他()	
⑬ 調査立会い	無・工事会社・お客さま・その他()				
⑮ その他連絡事項					
3 計器取替工事完了連絡 <small>電力3Bの取替工事(電圧を200Vから100Vへ変更)は必ずご記入ください。計器取替日(月)に電力3B取替日を記入してください。</small>					
計器取替日	年	月	日	① 庫入伝票番号	② 庫入伝票番号
取外計器	計器①	計器②	桁数	指示数(順)	指示数(逆)
計元	計器①	計器②	桁数	指示数(順)	指示数(逆)
取外計器	計器①	計器②	桁数	指示数(順)	指示数(逆)
計元	計器①	計器②	桁数	指示数(順)	指示数(逆)
↑ 「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。「伝票番号」は、弊社への返送資材がある場合にご記入ください。取外計器がスマートメーターの場合は、計器番号を10桁でご記入ください。					
4 臨時使用期間更新申込 <input type="checkbox"/> ←合成申込みを一括更新する場合はチェック。					
現在の使用期間満了日	年	月	日	更新理由	いずれかを○で囲んでください。工事遅れ・建機遅れ・その他()
更新後使用期間満了日	年	月	日	記載のない場合は「その他」とさせていただきます。	
5 臨時廃止予約申込 <input type="checkbox"/> ←合成申込みを一括廃止予約する場合はチェック。					
現在の使用期間満了日	年	月	日	撤去後は別途下記の「臨時全撤工事完了連絡」にてすみやかにご連絡ください。	
廃止予定日	年	月	日	その他連絡事項	
6 臨時全撤工事完了連絡 <input type="checkbox"/> ←合成申込みは契約ごとに各々ご記入し、2通作成してください。					
全撤工事完了日	年	月	日	取外計器計元	計器番号
施工点検日	年	月	日	取外計器計元	計器番号
施工状態確認	良	<input type="checkbox"/>		指示数(順)	指示数(逆)
工事会社名	庫入伝票番号①				
施工管理者	庫入伝票番号②				
施工者(氏名)	↑ 「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。「伝票番号」は、弊社への返送資材がある場合にご記入ください。				

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえ、あわせて送信してください。

＜東北電力からのお知らせ＞
 ・東北電力ネットワーク株式会社はお客様の電気工事が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいた契約内容については、原則として建物内に配付しお知らせいたします。
 ・(個人情報について)
 ・ご記入いただいたお客様の個人情報は、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業の遂行のために必要範囲で利用いたします。
 ・個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(<https://www.tohoku-epco.com/>)でも確認いただくことができますので、あらかじめご記入ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をこちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須) また、公衆街路灯に限り、複数契約を同内容で申込みされる場合は、該当の受付番号を全て「1901 ○電気使用申込以外(補足)【2/2】」へ記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込が「新設」以外で「電気ご使用量のお知らせ」等により確認できる場合に記入してください。
⑧	合成・集合		一括調査する場合は必須 同一の使用場所において同時申込みされた他の契約を一括調査する場合はチェックしてください。
⑨	工事費等お支払い確認	工事費等がある場合は必須	東北電力ネットワーク株式会社より工事費負担金、臨時工事費、諸工料を請求している場合はお支払い状況を○で囲んでください。
⑩	入金予定日	工事費等が未払いの場合は必須	工事費等の入金予定日を記入してください。
⑪	調査希望日	◎	調査希望日を記入してください。 ※新設申込は竣工調査時に送電作業を行なうため、原則「需給開始予定日」は「竣工調査日」と同一日になります。当初の「需給開始予定日」から変更になる場合は「①需給開始予定日変更申込」を併せて申込みください。
⑫	調査希望時間帯		指定のある場合のみ記入 調査の希望時間帯を○で囲んでください。 ※希望時間帯については調整させていただく場合があります。
⑬	調査立会い	立会いを希望される場合のみ記入	調査時、立会いが必要な場合、立会いされる方を○で囲んでください。「その他」を○囲みした場合は()内に立会い者等の情報を記入してください。
⑭	調査書類提出方法	◎	調査書類の提出方法を○で囲んでください。「その他」を○囲みした場合は()内に内容を記入してください。
⑮	その他連絡事項	○	今回の申込みに関し弊社に連絡事項等がある場合記入してください。

計器取替工事完了連絡

種変・容変申込みにともない、計器取替工事を実施した場合に「竣工調査申込」とあわせて記入してください。
 お客さまと調査日の調整がつかない場合は「計器取替工事完了連絡」のみを先に申込みすることも可能です。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込以外[1/2]

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合成・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
「公共街路灯」に限り、複数契約を同内容で申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式をご使用ください。

供給事業所	必ずご記入ください	受付番号	必ずご記入ください	申込番号	
契約名義				会社名	
使用場所				コード	-
回数	営業所	市町村	町字	街区	住居
枝	副				
1 需給開始予定日変更申込 <input type="checkbox"/> ←合成・集合住宅申込みを一括変更する場合はチェック。					
変更前	年	月	日	変更理由	いずれか○で記入してください。
変更後	年	月	日	工事都合・建築遅れ・内線都合・その他	記載のない場合は「その他」とさせていただきます。
2 竣工調査申込 <input type="checkbox"/> ←合成・集合住宅申込みを一括調査する場合はチェック。					
※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工事完了連絡」もあわせてご記入ください。					
調査希望日	年	月	日	調査書類提出方法	専業所窓口・専業所郵送・現地計器BOX内 現地分電盤内・現地手渡し・現地その他 その他
3 計器取替工事完了連絡					
計器取替日	年	月	日	庫入伝票番号⑩	-
取外計器諸元	計器①	計器②	計器③	指示数(順)	指示数(逆)
取外計器諸元	計器④	計器⑤	計器⑥	指示数(順)	指示数(逆)
取外計器諸元	計器⑦	計器⑧	計器⑨	指示数(順)	指示数(逆)
取外計器諸元	計器⑩	計器⑪	計器⑫	指示数(順)	指示数(逆)
4 臨時使用期間更新申込 <input type="checkbox"/> ←合成申込みを一括更新する場合はチェック。					
現在の使用期間満了日	年	月	日	更新理由	いずれか○で記入してください。
更新後使用期間満了日	年	月	日	工事遅れ・建築遅れ・その他	記載のない場合は「その他」とさせていただきます。
5 臨時廃止予約申込 <input type="checkbox"/> ←合成申込みを一括廃止予約する場合はチェック。					
現在の使用期間満了日	年	月	日	撤去後は別途下記の「臨時全撤工事完了連絡」にてすみやかにご連絡ください。	
廃止予定日	年	月	日		
6 臨時全撤工事完了連絡					
全撤工事完了日	年	月	日	取外計器諸元(計器番号)	指示数
施工点検日	年	月	日	取外計器諸元(スマートメーター)	計器番号
施工状態確認	良	<input type="checkbox"/>		指示数(順)	指示数(逆)
工事会社名				庫入伝票番号⑩	-
施工管理者				庫入伝票番号⑪	-
施工者(氏名)				[桁数]は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。 [指示数]は、小数点以下まで必ずご記入ください。 [伝票番号]は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。	

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえ、あわせて送信してください。

＜東北電力からのお知らせ＞
 ・東北電力ネットワーク株式会社はお客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいた契約内容については、原則として建物内に配付しお知らせいたします。
 (個人情報について)
 ・ご記入いただいたお客様の個人情報は、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業の適切な遂行のために必要範囲で利用いたします。
 個人情報の利用目的については、当社ホームページ(<https://www.tohoku-epco.co.jp/>)でご確認いただくことができますので、こちらもあわせてご確認ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をこちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須) また、「公共街路灯」に限り、複数契約を同内容で申込みされる場合は、該当の受付番号を全て「1901 ○電気使用申込以外(補足) [2/2]」へ記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	お客さま番号	○	電気使用場所のお客さま番号を記入してください。 ※申込みが「新設」以外で「電気ご使用量のお知らせ」等により確認できる場合に記入してください。
⑧	計器取替日	◎	計器取替日を記入してください。 東北電力ネットワーク株式会社の電流制限器のみ取替工事を実施した場合は「計器取替日」に電流制限器の取替日を記入してください。 その場合は「取外計器諸元」の記入は不要です。
⑨	取外計器諸元	取外計器がある場合は必須	計器番号は取外計器番号の下3桁(スマートメーターの場合は10桁)を記入してください。 取外計器諸元の桁数は計器容量に応じて、整数位の桁数を記入してください。(4桁の場合は「4」、5桁の場合は「5」) 指示数は少数点以下まで必ずご記入ください。
⑩	庫入伝票番号	◎	「宅配送り状(宅配庫入用着払伝票)」の伝票番号を記入してください。

臨時使用期間更新申込

臨時契約の当初の使用期間を更新される場合に記入してください。
 ※当初の使用期間満了日の5日前(土日・祝日を除く)までに申込みください。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込以外[1/2]

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合成・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
 [公衆街路灯に限り]複数契約を同内容でお申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式をご使用ください。

③ 供給事業所	必ずご記入ください。	④ 受付番号	必ずご記入ください。	① 申込番号	
⑤ 契約名義		② 会社名		申込工事会社	
⑥ 使用場所		コード		電話	
		担当者		携帯	

1 需給開始予定日変更申込 ←合成・集合住宅申込みを一括変更する場合はチェック。
 変更前 年 月 日 変更後 年 月 日
 更新理由 工事都合・建築遅れ・その他()
 記載のない場合は「その他」とさせていただきます。

2 竣工調査申込 ←合成・集合住宅申込みを一括調査する場合はチェック。
 ※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工事完了連絡」もあわせてご記入ください。
 調査希望日 年 月 日
 調査希望時間帯 無・AM・PM 特にご指定のある場合のみ選択してください。
 調査立会い 無・工事会社・お客さま・その他()

3 計器取替工事完了連絡
 電力50Vの取替工事の届もこの欄にご記入ください。[計器取替日]の欄に電力50V取替日を記入してください。
 取外計器 計器① 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 計器② 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 計器③ 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)

④ 臨時使用期間更新申込 ←合成申込みを一括更新する場合はチェック。
 現在の使用期間満了日 年 月 日 更新後使用期間満了日 年 月 日
 更新理由 工事遅れ・建築遅れ・その他()
 記載のない場合は「その他」とさせていただきます。

5 臨時廃止予約申込 ←合成申込みを一括廃止予約する場合はチェック。
 現在の使用期間満了日 年 月 日 廃止予定日 年 月 日
 撤去後は別途下記の「臨時全撤工事完了連絡」にてすみやかにご連絡ください。

6 臨時全撤工事完了連絡 合成申込みは契約ごとに各々ご記入し、2通作成してください。
 全撤工事完了日 年 月 日 取外計器 計器番号 桁数 指示数
 施工点検日 年 月 日 取外計器 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 施工状態確認 良 庫入伝票番号① 庫入伝票番号②
 工事会社名 施工管理者 施工者(班名)
 「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。
 「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。
 「伝票番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえ、あわせて送信してください。
 <東北電力からのお知らせ>
 ・東北電力ネットワーク株式会社はお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいたご契約内容については、原則として建築物内に配付しお知らせいたします。
 (個人情報について)
 ・ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社営業記録の事業の適切な遂行のために必要な範囲で利用いたします。
 ・ご記入いただきましたお客さまの個人情報は、当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.com/jp/)でも確認いただくことができますので、あらかじめご了承ください。
 個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.com/jp/)でも確認いただくことができますので、あらかじめご了承ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をこちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須) また、公衆街路灯に限り、複数契約を同内容で申込みされる場合は、該当の受付番号を全て「1901 ○電気使用申込以外(補足)【2/2】」へ記入してください。
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	合成・集合	◎	一括更新する場合は必須 同一の使用場所において同時申込みされた他の契約を一括更新する場合はチェックしてください。
⑧	現在の使用期間満了日	○	現在の使用期間満了日を記入してください。
⑨	変更後使用期間満了日	◎	変更後の使用期間満了日を記入してください。「満了日」は電気をご使用になる最終日を記入してください。
⑩	更新理由	○	該当する内容を○で囲んでください。「その他」を○囲みされた場合は()内に内容を記入してください。

臨時廃止予約申込

臨時契約の廃止予定日(電気を使用される最終日)が決まりましたら記入してください。
 ※使用期間満了日の5日前(土日・祝日を除く)までに申込みください。
 ※全撤工事が完了しましたら、すみやかに別途、「臨時全撤工完了連絡」の申込みをお願いします。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

○電気使用申込以外[1/2]

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合成・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
【防災照明灯(取り)】種別コードを案内書でお申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式もご使用ください。

3 供給事業所	必ずご記入ください	4 受付番号	必ずご記入ください	1 申込番号	
5 契約名義			2 会社名		
6 使用場所			コード		
			電話		
			担当者		
			携帯		
1 需給開始予定日変更申込 <input type="checkbox"/> 一合成・集合住宅申込み分を一括変更する場合はチェック。 変更前 年 月 日 変更後 年 月 日 変更理由 <input type="checkbox"/> いずれかを○で記入してください。工事都合・建壊都合・内線都合・その他() 記載のない場合は「その他」とさせていただきます。					
2 竣工調査申込 <input type="checkbox"/> 一合成・集合住宅申込み分を一括調査する場合はチェック。 ※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工完了連絡」もあわせてご記入ください。 工事費等お支払い確認 支払済・未払い 入金予定日 年 月 日 調査希望日 年 月 日 調査希望時間帯 無・AM・PM 特にご希望のある場合のみ選択してください。 調査立会い 無・工事会社・お客さま・その他() 調査書類提出方法 事業所窓口・事業所郵送・現地計器BOX内 現地分電盤内・現地手渡し・現地その他()					
3 計器取替工完了連絡 電力98の取替工事の届出を完了したことを電力98の取替日としてご記入ください。 計器取替日 年 月 日 庫入依頼番号① 年 月 日 庫入依頼番号② 年 月 日 取外計器 計器① 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆) 計器② 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆) 計器③ 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆) 計器④ 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)					
「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。 「依頼番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。取外計器がスマートメーターの場合は、計器番号を10桁でご記入ください。					
4 臨時使用期間更新申込 <input type="checkbox"/> 一合成申込み分を一括更新する場合はチェック。 現在の使用期間満了日 年 月 日 更新理由 <input type="checkbox"/> いずれかを○で記入してください。工事遅れ・建壊遅れ・その他() 更新後 年 月 日 記載のない場合は「その他」とさせていただきます。					
5 臨時廃止予約申込 <input type="checkbox"/> 一合成申込み分を一括廃止予約する場合はチェック。 現在の使用期間満了日 年 月 日 廃止予定日 年 月 日 撤去後は別途下記の『臨時全撤工完了連絡』にてすみやかにご連絡ください。					
6 臨時全撤工完了連絡 合成申込み分は契約ごとに各々ご記入し、2通作成してください。 全撤工完了日 年 月 日 取外計器 計器番号 桁数 指示数 施工点検日 年 月 日 取外計器 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆) 施工状況確認 良 <input type="checkbox"/> 庫入依頼番号① 年 月 日 庫入依頼番号② 年 月 日 工事会社名 施工管理者 施工者(氏名)					
「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。「依頼番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。					

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえ、あわせて送信してください。

＜東北電力からのお知らせ＞
 東北電力ネットワーク株式会社はお客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいたご契約内容については、原則として案内書に添付してお知らせいたします。
 (個人情報について)
 ご記入いただきましたお客様の個人情報は、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業の適切な遂行のために必要な範囲で利用いたします。
 個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.co.jp/)でも確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をこちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須)
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	合成・集合	一括廃止予約する場合は必須	同一の使用場所において同時申込みされた他の契約を一括廃止予約する場合はチェックしてください。
⑧	現在の使用期間満了日	○	現在、弊社へご連絡をいただいている使用期間満了日を記入してください。
⑨	廃止予定日	◎	廃止予定日(電気を使用される最終日)を記入してください。

臨時全撤工事完了連絡

臨時契約の全撤工事が完了しましたら記入してください。

(記入区分 = ◎:必須 ○:任意)

●電気使用申込以外[1/2]

1900 事業所名・受付番号は必ずご記入ください。合成・集合住宅申込みの場合は、代表番号をご記入ください。
「公衆街路灯に限り」種別契約を同内容でお申込みされる場合は該当受付番号をすべてご記入ください。
 本欄で足りない場合は「1901」様式をご使用ください。

3 供給事業所	必ずご記入ください	4 受付番号	必ずご記入ください	1 申込番号	
5 契約名義		2 会社名		2 申込工事会社	
6 使用場所		コード	-	電話	-
		担当者		携帯	-
回数	営業所	市町村	町字	街区	住居
枝	副				

1 需給開始予定日変更申込 ←合成・集合住宅申込みを一括変更する場合はチェック。
 変更前 年 月 日 変更理由 工事都合・建築都合・内線都合・その他()
 変更後 年 月 日 記入のない場合は「その他」とさせていただきます。

2 竣工調査申込 ←合成・集合住宅申込みを一括調査する場合はチェック。
 ※計器取替工事を実施した場合は「計器取替工完了連絡」もあわせてご記入ください。
 調査希望日 年 月 日 調査書類提出方法 事業所窓口・事業所郵送・現地計器BOX内
 調査希望時間帯 無・AM・PM 特にご指定のある場合のみ選択してください。 現地分電盤内・現地手渡し・現地その他
 調査立会い 無・工事会社・お客さま・その他()

3 計器取替工完了連絡 電力5Bの取替工事の届もこちらの欄にご記入ください。【計器取替日】の欄に電力5B取替日を記入してください。
 計器取替日 年 月 日 庫入伝票番号① - -
 計器取替日 年 月 日 庫入伝票番号② - -
 取外計器諸元 計器① 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 計器② 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 取外計器諸元(スマートメーター) 計器① 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
 計器② 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)

「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。
 「伝票番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。取外計器がスマートメーターの場合は、計器番号を10桁でご記入ください。

4 臨時使用期間更新申込 ←合成申込みを一括更新する場合はチェック。
 現在の使用期間満了日 年 月 日 更新理由 工事遅れ・建築遅れ・その他()
 更新後使用期間満了日 年 月 日 記入のない場合は「その他」とさせていただきます。

5 臨時廃止予約申込 ←合成申込みを一括廃止予約する場合はチェック。
 現在の使用期間満了日 年 月 日 撤去後は別途下記の「臨時全撤工事完了連絡」にてすみやかにご連絡ください。

6 臨時全撤工事完了連絡 合成申込みは契約ごとに各々ご記入し、2通作成してください。

7 全撤工事完了日 年 月 日 **10** 取外計器諸元(スマートメーター) 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
8 施工点検日 年 月 日 取外計器諸元(スマートメーター) 計器番号 桁数 指示数(順) 指示数(逆)
9 施工状態確認 良 **11** 庫入伝票番号① - -
 工事会社名 庫入伝票番号② - -
 施工管理者
 施工者(仮名)

「桁数」は、指示数の整数位の桁数をご記入ください。
 「指示数」は、小数点以下まで必ずご記入ください。
 「伝票番号」は、弊社への返送資料がある場合にご記入ください。

上記申込に際し、補足事項等ございましたら「1901」様式へご記入のうえ、あわせて送信してください。
<東北電力からのお知らせ>
 ・東北電力ネットワーク株式会社にお客さまの電気工事が技術基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果をお知らせいたします。また、お申込みいただいたご契約内容については、原則として建物内に配布してお知らせいたします。
 (個人情報について)
 ご記入いただいたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社完全取扱いの事業の適切な遂行のために必要範囲で利用いたします。
 個人情報の利用目的につきましては、当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.co.jp/)で確認いただけますので、そちらもあわせてご覧ください。

No.	項目	記入区分	記入内容
①	申込番号	○	13桁の申込番号をこちらに記入してください。
②	申込工事会社	◎	東北電力ネットワーク株式会社より工事会社コードをお知らせしている場合は、記入してください。社名、住所等のゴム印を使用される場合は、「黒インキ」を使用してください。
③	供給事業所	○	電気使用場所を管轄する事業所を記入してください。
④	受付番号	◎	東北電力ネットワーク株式会社から「受付番号のお知らせ」にてお知らせした当該契約の受付番号を記入してください。(必須)
⑤	契約名義	◎	契約名義を記入してください。
⑥	使用場所	◎	電気使用場所の住所を記入してください。
⑦	全撤工事完了日	◎	全撤工事の完了日を記入してください。
⑧	施工点検日	◎	全撤工事の施工点検日を記入してください。
⑨	施工状態確認	◎	全撤工事の自主点検結果についてチェックのうえ、施工者確認欄を記入してください。
⑩	取外計器諸元	取外計器がある場合は必須	計器番号は取外計器番号の下3桁(スマートメーターの場合は10桁)を記入してください。取外計器諸元の桁数は計器容量に応じて、整数位の桁数を記入してください。(4桁の場合は「4」、5桁の場合は「5」)指示数は少数点以下まで必ずご記入ください。
⑪	庫入伝票番号	庫入資料がある場合は必須	「宅配送り状(宅配庫入用着払伝票)」の伝票番号を記入してください。